

インジェクターの保守点検

インジェクターは吸引と加圧を行うポンプで、日常的に繰り返し使用されます。

定期点検を行うことにより、インジェクターの故障を防ぎ、寿命を延ばすことができます。

《手 順》

- ①ポンプ本体のスプリングクリップを指で押し開け、プランジャーをゆっくり引き抜いて下さい。
- ②専用グリスを柔らかい布でポンプ本体内部とプランジャー全体を清掃塗布して下さい。
- ③プランジャー頭部のポンプ用ラバーを取り外し専用グリスを湿らせた柔らかい布で塗布清浄して組付けて下さい。
- ④バルブを取り外し中性洗剤で洗浄した後、完全に乾燥させてから組付けて下さい。
- ⑤スプリングクリップを指で押し開け、プランジャーをポンプ本体内部に挿入し組立てます。
ポンプ本体内部に専用グリスが適当に行きわたるように、プランジャーを数回動かして下さい。



商品名	型番	商品CD	荷姿
ポンプIBV本体	IBVホ ^ン プ	2579	ポンプ本体IBV
ポンプ用ラバー	ラバー	2615	1個
ポンプ用バルブ	バルブ	2616	1個
専用グリス	AGROG2	2425	1本 396g