

《使用方法》

- ① 注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。
- ② 注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンの目盛りを注油量 (ml) にセットしてください。
- ③ 注油機に COOLMAN を冷媒量の 5 % 入れて蓋を確実に閉めてください。

設備用には下記

- ④ R12 はそのまま、R134a、R1234yf にはそれぞれの専用カプラを接続してください。
- ⑤ ホースを上に向け、それぞれの専用エアパーミアダプターを取り付け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液剤が出てきたら、エア抜き完了です。
- ⑥ エアパーミアダプターを取り外してから各冷媒に応じて、低压側 (L) に接続してください。
- ⑦ エンジンを始動しエアコンシステムのスイッチを ON にしエンジン回転数を 2,000rpm 以上にし注油機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。
- ⑧ 注入後 30 分程度エアコンシステムを稼働させてください。
- ⑨ エアコンガスを満充填してください。

記

設備用エアコンには、12トンまでは120mL
12トンを超える場合、
超えた6トン毎に60mL追加してください。

カーエアコン作業手順動画

CM1600設備用作業手順動画



第4類第四石油類90mL
旭エンジニアリング株式会社
大阪市福島区鷺洲4-4-3